

L/1NSEN

DRAHTLOSE GEBÄUDETECHNIK

@UIGK INSTALLATIONSANLEITUNG

TEMPERATUR UND
LUFTFEUCHTIGKEIT IM FREIEN
(LAN-WMBUS-O-TH) GEFRIERGERÄT
(LAN-WMBUS-O-TH-F) RAUE
UMGEBUNG (LAN-WMBUS-O-TH-H)

TEMPERATUR (LAN-
WMBUS-O-T)

Empfohlene Montageanleitung:

- Mit zwei Schrauben an einer stabilen Wand befestigen
- Den Sensor 160–180 cm über dem Boden anbringen
- Die Belüftungsöffnung an der Unterseite muss nach unten zeigen

Schritt 1:

Beachten Sie die kleine Belüftungsöffnung an der Unterseite des Geräts. Es ist wichtig, dass diese Öffnung bei der Montage nach UNTEN zeigt, um zu verhindern, dass Staub und Wasser in das Gerät eindringen.

Hinweis: Das reine Temperaturmessgerät verfügt nicht über diese Öffnung.



Schritt 2:

Um das Gerät zu aktivieren, halten Sie einen Magneten 10 Sekunden lang auf das LANSER-Etikett (mit einem grünen Pfeil markiert). Eine rote LED auf der Innenseite beginnt zu blinken, wenn die Aktivierung gestartet wird (der Deckel muss abgenommen sein, damit Sie dies sehen können).

Entfernen Sie den Magneten, wenn die LED zu blinken beginnt oder nach Ablauf von 10 Sekunden.



, S. Schritt 3:

0 Befestigen Sie das Gerät mit zwei Schrauben durch die mit grünen Kreisen markierten Löcher gemäß den empfohlenen Montageanweisungen an einer Wand. Achten Sie darauf, dass sich die Lüftungsöffnung an der Unterseite befindet.

Die Installation ist nun abgeschlossen!

