

[Zubehör \(/docs/accessories\)](#) / [Optionale Halterungen \(/docs/accessories/optional-supports\)](#) /

WHR-L01-W01 (Wandmontage im Innenbereich)



(/docs/accessories/files/6160399/6160461/1/1582830995159/WHR-L01-W01+400px.jpg)

— —

Inhalt des Kits

Das WHR-L01-W01-Kit enthält folgende Teile:

- 1x WHR-L01-W01
Verlängerungshalterung aus Edelstahl für die Wandmontage im Innenbereich
- 2x M3x6 Flachkopfschraube (Senkkopf)
Edelstahlschraube mit passendem T10-Torx
- 2x DUOPOWER Fisher Kunststoffdübel 555005 5x25
- 2x 4x30 Holzschraube mit Halbrundkopf
WIROX Stahlschraube mit passendem T20-Torx

Erforderliche Werkzeuge

Für die Installation des WHR-L01-W01 benötigen Sie folgende Werkzeuge:

- 1x Torx T10-Schraubendreher
- 1x Torx T20-Schraubendreher
- Bohrmaschine und Betonbohrer bei Befestigung in Beton

Montageanleitung

Professionelles Produkt

Der LORIX One und der WHR-L01-W01 sind für die Installation und Verwendung durch Fachleute vorgesehen.

Diese Montageanleitung bezieht sich nicht auf die Befestigung des WHR-L01-W01 an der Wand.

Befestigen Sie die Halterung am LORIX One.

Der WHR-L01-W01 muss vor der Wandmontage am LORIX One befestigt werden. Der erste Schritt

besteht darin, die Halterung auf der Rückseite des LORIX One anzubringen.

Verwenden Sie einen Torx-Schraubendreher T10, um die beiden Flachkopfschrauben auf der Rückseite des LORIX One (kompatibles Modell einschließlich der Muttereinsätze) festzuziehen:



(/docs/accessories/files/6160432/11797033/1/1596174514684/IMG_20200227_143247+1500px.jpg)

Achten Sie darauf, die beiden Schrauben korrekt anzuziehen, damit sich die Halterung nicht bewegt. Die Anzugskraft der Schrauben muss korrekt angepasst sein, um ein Herausziehen des Metalleinsatzes aus dem Kunststoffkörper zu vermeiden.

Ausrichtung der Halterung

Der WHR-L01-W01 hat auf einer Seite Platz für die Schraube. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben vollständig angezogen sind und dass die Oberfläche des Schraubenkopfes mit der Oberfläche der Halterung übereinstimmt, wie in der Abbildung gezeigt.

Befestigen Sie den LORIX One an der Wand

Die Montage der Halterung an der Wand erfolgt in zwei Schritten. Bohren Sie zunächst das erste (obere) Loch, setzen Sie den Kunststoffdübel ein und schrauben Sie die erste 4x30-Holzkopfschraube mit einem Torx-Schraubendreher T20 fest.

Sie müssen Platz für die Dicke der Halterung lassen. Die Halterung muss wie unten gezeigt passen (ohne LORIX One, um die Darstellung zu vereinfachen):



(/docs/accessories/files/6160432/11797034/1/1596174536467/IMG_20200227_142936+1500px.jpg) Sobald diese erste - -

Schraube angebracht ist, markieren Sie die Stelle für das zweite Loch in der Wand:



(/docs/accessories/files/6160432/11797035/1/1596174549057/IMG_20200227_143105+1500px.jpg) Oder mit dem LORIX -

One auf der Halterung befestigt:



(/docs/accessories/files/6160432/11797036/1/1596174560116/IMG_20200227_143401+1500px.jpg)

Sobald das zweite Loch fertig ist, können Sie den Kunststoffdübel einsetzen und die zweite Schraube wie abgebildet eindrehen:



(/docs/accessories/files/6160432/11797037/1/1596174570782/IMG_20200227_143428+1500px.jpg)

Endkontrolle

Da diese Installation für den Innenbereich vorgesehen ist, sind keine besonderen Aspekte zu beachten. Es ist jedoch wichtig, eine Überlastung der Kabelverschraubung und des internen Ethernet-Anschlusses zu vermeiden, indem das Kabel korrekt befestigt wird.