
Gewässerprobe entnehmen

Anleitung · Schritt für Schritt · bitte vor Beginn ganz lesen

-   **Probeflasche aufschrauben**
-   **Flasche 3× mit Probewasser ausspülen**
-   **Probeentnahme in ca. 20 cm Tiefe in Ihrem Gewässer**
-   **Flasche mit beigelegtem Deckel schließen**
-   **Probeflasche abtrocknen**
-   **Flaschenlabel aufkleben**
Label liegt bei · 10 × 6 cm

Verpacken & versenden

Fortsetzung · Schritte 7-10

- | | | | | |
|-----------|--|---|---|---|
| 7 |  | > |  | Offene Punkte auf dem Label ausfüllen |
| 8 |  | > |  | Probeflasche ins Paket legen
Mit aufgeklebtem Label & Probenbegleitschein |
| 9 |  | > |  | Paket verschließen, beigelegtes Retourenlabel aufkleben |
| 10 |  | > |  | Am selben Tag zur Post bringen |



WICHTIG FÜR DIE ANALYSEGENAUIGKEIT

Entnahme und Versand bevorzugt **Montag oder Dienstag** vornehmen – so bleibt die Probe bis zur Laboranalyse frisch.