

TRB140

Schnellstartanleitung v2.5




Wiki knowledge base


<https://wiki.teltonika-networks.com/>




VORDERANSICHT



RÜCKANSICHT




STECKDOSEN-PINBELEGUNG



HARDWARE-INSTALLATION

1. Lösen Sie die beiden Sechskantschrauben an der Rückseite und entfernen Sie die Rückwand.
2. Stecken Sie Ihre SIM-Karte in den SIM-Steckplatz.
3. Befestigen Sie die Blende und ziehen Sie die Sechskantschrauben fest.
4. Befestigen Sie die Mobilfunkantenne (max. Drehmoment 0,4 N·m / 3,5 lbf-in) und schließen Sie das USB-Kabel an.



GERÄTEKONFIGURATION

1. Schalten Sie das Gerät ein und schließen Sie das USB-Kabel an Ihren Computer an.
2. Warten Sie, bis das Gateway hochgefahren ist. Dies kann bis zu 30 Sekunden dauern.
3. Das Betriebssystem Ihres Computers sollte das USB-Gerät erkennen und den Treiber installieren.
4. Um die Webschnittstelle (WebUI) des Gateways aufzurufen, geben Sie <http://192.168.2.1> in das URL-Feld Ihres Internetbrowsers ein.
5. Verwenden Sie die in Abbildung A angezeigten Anmeldedaten, wenn Sie zur Authentifizierung aufgefordert werden.
6. Achten Sie nach der Anmeldung auf die Signalstärkeanzeige im Mobilfunk-Widget (Abbildung B). Um die Mobilfunkleistung zu maximieren, versuchen Sie, die Antennen anzupassen oder den Standort Ihres Geräts zu ändern, um die besten Signalbedingungen zu erzielen.

A.



TELTONIKA

AUTHORIZATION REQUIRED

Please enter your username and password

admin

admin01

LOG IN

B.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Funktechnische Spezifikationen	
HF-Technologien	2G, 3G, 4G
Maximale HF-Leistung	33 dBm@GSM, 24 dBm@WCDMA, 23 dBm@LTE
Spezifikationen des mitgelieferten Zubehörs*	
Netzteil	Eingang: 0,4 A bei 100–240 VAC, Ausgang: 9 VDC, 0,5 A, 4-poliger Stecker
Mobile Antenne	699~868 / 1850~2690 MHz, 50 Ω, VSWR<3, Verstärkung** 1 dBi, omnidirektional, SMA-Stecker

*Abhängig von der Bestellnummer.

**Eine Antenne mit höherer Verstärkung kann angeschlossen werden, um die Dämpfung des Kabels bei Verwendung eines Kabels auszugleichen. Der Benutzer ist für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften verantwortlich.

SICHERHEITSHINWEISE

Das TRB140-Gateway muss in Übereinstimmung mit allen geltenden nationalen und internationalen Gesetzen sowie mit allen besonderen Einschränkungen verwendet werden, die die Nutzung des Kommunikationsmoduls in vorgeschriebenen Anwendungen und Umgebungen regeln.

[BG] Bulgarsisch	С настоящето, TELTONIKA NETWORKS декларира, че TRB140 е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU.
[HR] Kroatisch	Ovim TELTONIKA NETWORKS izjavljuje, da je ovaj TRB140 u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim propisima Direktive 2014/53/EU.
[CZ] Tschechisch	TELTONIKA NETWORKS erklärst hiermit, dass das TRB140 die grundlegenden Anforderungen und alle einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.
[DK] Dänisch	Underzeichnende TELTONIKA NETWORKS erklärt hiermit, dass das folgende Gerät TRB140 den wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
[NL] Niederländisch	Hiermit erklärt TELTONIKA NETWORKS, dass das Gerät TRB140 den grundlegenden Anforderungen und den sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
[EN] Englisch	Hiermit erklärt TELTONIKA NETWORKS, dass dieses TRB140 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
[EE] Estnisch	Käesolevaga kinnitab TELTONIKA NETWORKS sedmee TRB140 vastavust direktiivi 2014/53/EU põhinduetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
[FI] Finnisch	TELTONIKA NETWORKS vakuuttaa täten että TRB140 tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
[FR] Französisch	TELTONIKA NETWORKS erklärt, dass dieses Gerät vom Typ TRB140 den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
[DE] Deutsch	Spoločnosť TELTONIKA NETWORKS týmto vyhlašuje, že smerovač TRB140 je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými Bestimmami der Richtlinie 2014/53/EU.
[GR] Griechisch	Με την παρούσα ο κατασκευαστής TELTONIKA NETWORKS δηλώνει ότι ο TRB140 συμμορφύεται προς τις ουσιαστικές απαραίτησεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/EU.
[HU] Ungarisch	A TELTONIKA NETWORKS ezzennel kijelenti, hogy a TRB140 típusú berendezés teljesít az alapvető követelményeket és más 2014/53/EU irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezésekét.
[IE] Irisch	Leis seo, dearbhaoim TELTONIKA NETWORKS go gcomhlionann an TRB140 seo bunriachtanais agus forálaíoch abhartha eile Threoir 2014/53/EU.
[IT] Italienisch	Mit diesem Dokument erklärt TELTONIKA NETWORKS, dass dieses TRB140 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
[LV] Lettisch	Ar šo TELTONIKA NETWORKS deklarē, ka TRB140 atbilst Direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
[LT] Litauisch	Mit diesem Dokument erklärt UAB TELTONIKA NETWORKS, dass dieses TRB140 den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
[MT] Maltesisch	Hawnhekk, TELTONIKA NETWORKS tiddikjara li i-TRB140 huwa konformi mar-rekwiziti essenziali u dispozizzjonijiet rilevanti oħra tad-Direttiva 2014/53/EU.
[NO] Norwegisch	TELTONIKA NETWORKS erklärt hiermit, dass das TRB140 den grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
[PL] Polnisch	Niniejszym TELTONIKA NETWORKS deklaruje że TRB140 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami der Richtlinie 2014/53/EU.
[PT] Portugiesisch	Eu, TELTONIKA NETWORKS, erkläre, dass das TRB140 die grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.
[RO] Rumänisch	Mit diesem Dokument erklärt TELTONIKA NETWORKS, dass das Gerät TRB140 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU.
[SK] Slowakisch	Spoločnosť TELTONIKA NETWORKS týmto vyhlašuje, že smerovač TRB140 je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými Bestimmami der Richtlinie 2014/53/EU.
[SI] Slowenisch	TELTONIKA NETWORKS erklärt, dass dieses TRB140 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
[ES] Spanisch	Por la presente, TELTONIKA NETWORKS declara que este TRB140 cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 2014/53/EU.
[SE] Schwedisch	Härmed intygar TELTONIKA NETWORKS att denna TRB140 är i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU.

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://wiki.teltonika-networks.com/view/TRB140_CE/RED

[BG] Инструкция: Свържете адаптера на захранване, за да включите устройството. Отворете 192.168.2.1 в уеб браузър, за да настроите продукта.

Weitere Informationen unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[HR] Gebrauchsanweisung: Schließen Sie das Netzteil an. Öffnen Sie 192.168.2.1 in Ihrem Internetbrowser, um das Gerät zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://wiki.teltonika-networks.com

[CZ] Návod k použití: Připojte napájecí adaptér k zapnuté přístroje. Otevřete 192.168.2.1 ve webovém prohlížeči pro konfiguraci produktu. Více informaci najdete <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[DK] Instruktionsbog: Sluit de voeding aan op het apparaat. Open 192.168.2.1 in een webbrowser, om het product te configureren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[NL] Handleiding: Sluit voedingsadapter aan op het apparaat in te schakelen. Open 192.168.2.1 in een webbrowser om het product te configureren. Meer Informationen unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[EN] Bedienungsanleitung: Schließen Sie das Netzteil an, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.2.1 in Ihrem Webbrowser, um es zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[EE] Kasutusjuhend: Ühendage toiteadapter seadme sisselülitamiseks. Avatud 192.168.2.1 in veebilehitseja seadistada toodet. Rohkem teavet <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[FI] Käytäntöohje: Kytkie virtalähde päälle laitteeseen. Avaa 192.168.2.1 in selaimessa määritä tuotteen. Lisää tietoa <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[FR] Mode d'emploi: Connectez l'adaptateur d'alimentation pour allumer l'appareil. Ouvrez 192.168.2.1 dans un navigateur Web pour configurer le produit. Plus d'informations sur <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[DE] Bedienungsanleitung: Verbinden Sie das Netzteil, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.2.1 in einem Web Browser, um das Produkt zu konfigurieren. Weitere Informationen im <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[GR] Bedienungsanleitung: Schließen Sie das Netzteil an, um das Gerät zu aktivieren. Öffnen Sie 192.168.2.1 in einem Browser unter Web, um das Produkt zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[HU] Használati utasítás: Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék bekapcsolásához. Megnyitás 192.168.2.1 egy webböngészőben beállítani a terméket. Weitere Informationen unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[IE] Lámhleabhar Treoracha: Ceangail an t-adaptor cumhachta chun an gheas a chasadh air. Oscail 192.168.2.1 i do bhrabhsáil gréasáin chun a é chumrú. Weitere Informationen unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[IT] Bedienungsanleitung: Schließen Sie das Netzteil an, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.2.1 in Ihrem Webbrowser, um es zu konfigurieren. Weitere Informationen zu <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[LV] Ietešanas instrukcija: Pievienojiet Strāvas adapteri, lai ieslēgtu ierīci. Atvērt 192.168.2.1 ar interneta pārlūku, lai konfigurētu produktu. Plašāka informācija <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[LT] Naudojimosi instrukcija: Prijunkite maitinimo adapterį, įjunkite įrenginį. Interneto naršykitele atidarykite adresą 192.168.2.1 - galite konfigūruoti gaminį. Weitere Informationen finden Sie unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[MT] Bedienungsanleitung: Schließen Sie den Netzadapter an, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.2.1 in Ihrem Webbrowser, um die Konfiguration vorzunehmen. Weitere Informationen zu <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[NO] Bruksanvisning: Koble strømadapteren for å slå på enheten. Åpne 192.168.2.1 i en nettleser for å konfigurere produktet. Mer informasjon på <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[PL] Bedienungsanleitung: Schließen Sie das Netzteil an, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.2.1 in einem Webbrowser, um das Gerät zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[PT] Bedienungsanleitung: Schließen Sie das Netzteil an, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.2.1 in einem Webbrowser, um das Produkt zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[RO] Gebrauchsanweisung: Schließen Sie das Netzteil an, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.2.1 in einem Webbrowser, um das Produkt zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[SK] Gebrauchsanweisung: Schalten Sie das Gerät durch Anschließen des Netzteils ein. Öffnen Sie in Ihrem Webbrowser die Seite mit der IP-Adresse 192.168.2.1 und konfigurieren Sie es. Weitere Informationen finden Sie unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[SI] Anleitung: Schließen Sie das Netzteil an, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.2.1 in Ihrem Webbrowser, um das Produkt zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[ES] Bedienungsanleitung: Schließen Sie das Netzteil an, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.2.1 in einem Webbrowser, um das Produkt zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

[SE] Bedienungsanleitung: Schließen Sie das Netzteil an, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.2.1 in einem Webbrowser, um das Produkt zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://wiki.teltonika-networks.com/>

<https://wiki.teltonika-networks.com/>

 Dieses Zeichen bedeutet, dass alle gebrauchten elektronischen und elektrischen Geräte nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden dürfen.



Dieses Zeichen bedeutet, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.