

LOBARO USB KONFIGURATIONS ADAPTER



USB Adapter für Konfiguration, Firmware Update und Diagnose Logging aller Lobaro Gateways.

Angebotsanfrage via E-Mail: sales@lobaro.com



BESCHREIBUNG

Der Lobaro USB Konfigurations Adapter erlaubt die einfache Administration aller Lobaro Gateways über einen PC (MacOS, Windows, Linux).

Bestellinformationen

- Lobaro USB Konfigurations Adapter V4.2 (USB-Kabel)
- Artikelnummer: 1201193


Technische Daten

- Lokale PC Konfiguration (z.B. Gateway Parameter, Zeitintervalle, Filter, Zertifikate)
- Lokale Firmware Updates
- Diagnose Log
- 14 Pin Kabel für Lobaro V4 Serie
- 6 Pin Kabel für ältere Lobaro Produkte

Dokumentation

- [Online Manual \(englisch\)](#)
- [Download Lobaro PC Tool \(Win, Mac, Linux\)](#)

PRODUKTBILDER



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- [Allgemeine Verkaufsbedingungen \(AVB\)](#)
- [Technische Online Dokumentation \(EN\)](#)
- [Download Lobaro Maintenance Tool](#)
- [Über die Lobaro GmbH](#)
- [Kontaktmöglichkeiten](#)