




Quick Start **GUIDE**



Netw'O
50-70-136



iot-shop
Übersetzt mit DeepL


1

Start Start



Richten Sie das Gerät in Ihrem LoRaWAN®-Netzwerk mit den, die auf einer sicheren Plattform zur Verfügung gestellt werden.

Provisionieren Sie das Gerät in Ihrem LoRaWAN®-Netzwerk mit den auf einer sicheren Plattform verfügbaren Schlüsseln.



EIN: Grüne LED blinkt / flashing green LED

Ton: Piepton Ton: Piepton		3–5 Sek.	Melodie + Piepton: Netzwerksuche Melodie + Piepton: Netzwerksuche	Melodie: Zuordnung Melodie: Zuordnung
			Warten / Wait	Warten / Wait

AUS: Grüne LED aus / green LED OFF
>5 Sek.

Ton: Piepton Ton: Piepton	
	Warten / Wait

Video / Video:
EIN – AUS




<https://www.wattec.co/fr/assistance/tutoriels-video/>



2

Anwendungskontext Funkausbreitung

Versetzen Sie sich in den realen Kontext der Verwendung des Endprodukts (Tür, geschlossene Platte usw.) / Put yourself in the real context
der Verwendung des Endprodukts (Tür, geschlossene Platte, ...)



Verwenden Sie die Anwendung (QR-Code auf der vorherigen Seite), um die Funkfrequenzen anzuzeigen / Verwenden Sie die Anwendung (QR-Code auf der vorherigen Seite), um die Funkfrequenzen anzuzeigen



Übersetzt mit DeepL

iot-shop

3

Batteriewechsel Batteriewechsel



Öffnen Sie die Basis, indem Sie die Basis auf der Rückseite des Gehäuses nach unten schieben.

Öffnen Sie die Basis, indem Sie die Basis an der Rückseite des Gehäuses nach unten schieben.



Ersetzen Sie die Batterien (wiederaufladbar oder nicht) unter Beachtung der Richtung und des Typs: AA-Batterie 1,5 V.

Ersetzen Sie die Batterien (wiederaufladbar oder nicht) unter Beachtung der Richtung und des Typs: AA 1,5-V-Batterie.



Schließen Sie die Basis, indem Sie sie in das Gehäuse schieben.

Schließen Sie den Sockel, indem Sie ihn in das Gehäuse schieben.

4

Eigenschaften Eigenschaften

Referenz / Reference	50-70-136
Klasse / Class	A
Leistungsstufe / Power Level	+14 dBm
Messungen / Measures:	Netzabdeckung / Network coverage
Antenne / Antenna	Intern / Internal
Gehäusematerialien / Casing materials	ABS IL94 V0
Schutzart / IP rating	IP40

Herunterladen / Download:

Android-App




iOS-App



<https://play.google.com/store/apps/details?id=watteco.netwo>

<https://apps.apple.com/fr/app/netwo/id1603215076>



SUPPORT-WEBSITE

<https://support.watteco.com/>



ZERTIFIZIERUNGEN

Watteco, vertreten durch JC LE BLEIS, erklärt, dass die Funkausrüstung vom Typ 50-70-136 der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
<https://www.watteco.fr/assistance/centre-de-téléchargement/>

Watteco, vertreten durch JC LE BLEIS, erklärt, dass die Funkausrüstung vom Typ 50-70-136 der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
<https://www.watteco.com/assistance/download-center/>

Übersetzt mit DeepL





WATTECO



IoT-Gerätehersteller

Vielen Dank, dass Sie
sich für Produkte von
WATTECO entschieden
haben.

Vielen Dank, dass Sie
sich für WATTECO-
Geräte entschieden
haben

Übersetzt mit DeepL
iot-shop